logica

Rafael Accácio Nogueira

February 11, 2019

Contents

1	Esteira			2
	1.1	Inicialização		
		1.1.1	Retrair todos pistões	2
		1.1.2	Limpar esteira	2
		1.1.3	Resetar variáveis:	2
		1.1.4	Setar qual é a primeira peça	2
	1.2	Identi	ficação de Peça	2
		1.2.1	Colocar peça	2
		1.2.2	Ativar Esteira	2
		1.2.3	Parar esteira quando trocar o valor do sensor	2
		1.2.4	Verificar tipo de peça e colocar numa variável	2
1.3 Triagem de peça		em de peça	2	
		1.3.1		2
		1.3.2	verificar se peça é igual a peça requerida	2
2 Elevador		vador		4
3	3 Tabelas		4	

1 Esteira

1.1 Inicialização

1.1.1 Retrair todos pistões

- 1. MAG 1 e 2
- 2. Pistões de descarte

1.1.2 Limpar esteira

- 1. liga esteira reversa
- 2. para x segundos depois

1.1.3 Resetar variáveis:

- 1. Tipos de peças requerida
- 2. Tipos de peças verificadas

1.1.4 Setar qual é a primeira peça

1.2 Identificação de Peça

1.2.1 Colocar peça

- 1. Verificar lógica de presença de peça
- 2. empurrar pistão e retrair

1.2.2 Ativar Esteira

- 1.2.3 Parar esteira quando trocar o valor do sensor
- 1.2.4 Verificar tipo de peça e colocar numa variável
- 1.3 Triagem de peça
- 1.3.1

1.3.2 verificar se peça é igual a peça requerida

- 1. Caso não for, rejeitar usando o pistão correspondente:
 - (a) Ligar esteira

- (b) Parar quando o sensor correspondente ao pistão for ativado
- (c) Empurrar pistão correspondente e o retrair
- (d) Recomeçar a partir da identificação de peça

2. Caso for

- (a) ligar esteira
- (b) Parar quando sensor fim de curso
- (c) Quando peça for retirada setar próxima peça
- (d) Recomeçar a partir da identificação de peça

- Elevador 2
- Tabelas 3

 $^{^{-}}$ IEC_{COUNTER1}, $\mathrm{IEC}_{\mathrm{COUNTER2}},$ $IEC_{COUNTER3}$,

Table 1: Lugares do Módulo de Inicialização

- P₀ Sistema Parado
- P₁ Retrair Pistão MAG 1*
- P₂ Pistão MAG 1 Recuado
- P₃ Retrair Pistão MAG 2*
- P₄ Pistão MAG 2 Recuado
- P₅ Retrair pistão de descarte D*
- P₆ Pistão de descarte D Recuado
- P₇ Retrair pistão de descarte C*
- P₈ Pistão de descarte C Recuado
- P₉ Retrair pistão de descarte E*
- P₁₀ Pistão de descarte E Recuado
- P₁₁ Ligar esteira sentido reverso
- P₁₂ Esteira limpa
- P_{13} Resetar Variáveis¹
- P₁₄ Retrair atuador vertical da prensa
- P₁₅ Levantar porta da prensa
- P₁₆ Estender atuador horizontal da prensa
- P₁₇ Prensa pronta
- P_{18} Braço retraído e armazenador de cubos retraído na horizontal
- P₁₉ Mover armazenador para direita
- P₂₀ Armazenador pronto na horizontal
- P₂₁ nMover armazenador para baixo
- P₂₂ Armazenador pronto na vertical
- P₂₃ Girar braço sentido antihorário²
- P₂₄ Braço parado
- P₂₅ Girar braço sentido horário²
- $P_{26} \quad HSC{:=}HSC{+}1$
- P₂₇ Habilita HSC
- P₂₈ Braço parado frente a esteira
- P₂₉ Sistema Pronto

```
Table 2: Transições do Módulo de Inicialização
     Botão de inicialização
t_0
     Fim de curso MAG 1 Retraído
t_1
     Fim de curso MAG 2 Retraído
t_2
     Fim de curso descarte D Retraído
t_3
     Fim de curso descarte C Retraído
t_4
     Fim de curso descarte E Retraído
t_5
t_6
     T{=}15s
t_7
     T = 2.5s
t_8
     Sensor porta prensa aberta
t_9
     Sensor atuador horizontal da prensa estendido
t_{10}
     Sensor Hz armazenador de cubos e braço retraídos
t_{11}
     Fim de curso direito do armazenador de cubos
t_{12}
     Fim de curso inferior do armazenador de cubos
t_{13}
t_{14}
     Sensor Indutivo do braço
t_{15}
t_{16}
     Count 300C.DB.CountVal < -808 e Encoder CH A
t_{17}
     \lambda
t_{18}
     Count 300C.DB.Countval = -808
t_{19}
t_{20}
     Botão Começar
t_{21}
```

Table 3: Lugares do Módulo 2 pt 1

- P_{30} Mag1 vazio
- p₃₁ Mag1 com peça
- p₃₂ Estender Mag1
- p₃₃ Retrair Mag1
- p₃₄ Ligar Esteira sentido normal

 p_{35}

- p₃₆ material:=1 (material é metal)
- p₃₇ material:=2 (material é plástico)
- p_{38} cor:=1 (cor é branca)
- p_{39} cor:=2 (cor é preta)
- p₄₀ cor e material setados
- p₄₁ orientação:=1 (orientação é para cima)
- p₄₂ orientação:=2 (orientação é para baixo)
- p₄₃ tipo peça atual setado
- p₄₄ liga esteira sentido normal
- p₄₅ estender pistão prata
- p₄₆ retrair pistão prata
- p₄₇ estender pistão branco
- p₄₈ retrair pistão branco
- p₄₉ estender pistão preto
- p₅₀ retrair pistão preto
- p_{51} Cset:=0, Mset:=0, Oset:=0 (resetar peça setada)
- p₅₂ liga esteira sentido normal
- p_{53} peça pronta

```
Table 4: Transições do Módulo 2 pt 1
     Chave de presença de peça Mag1
t_{22}
t_{23}
     Mag1 Estendido
t_{24}
     Mag1 Retraído
t_{25}
     Sensor presença/profundidade
t_{26}
     Sensor Metal
t_{27}
t_{28}
     Sensor Plástico
t_{29}
     Sensor Branco
t_{30}
t_{31}
     Sensor Preto
t_{32}
t_{33}
     Sensor cima
t_{34}
t_{35}
     Sensor baixo
t_{36}
t_{37}
     Cset!=Creq v Mset!=Mreq v Oset!=Oreq (peça setada != peça requerida)
t_{38}
     Sensor presença pistão prata TODO^ Mset=1
t_{39}
     Pistão prata estendido
t_{40}
     Pistão prata retraído
t_{41}
     Sensor presença pistão branco TODO^ Mset=1
t_{42}
     Pistão branco estendido
t_{43}
     Pistão branco retraído
t_{44}
     Sensor presença pistão preto TODO^ Mset=1
t_{45}
     Pistão preto estendido
t_{46}
     Pistão preto retraído
t_{47}
     Recomeçar seleção de peça atual
t_{48}
     Cset=Creq ^ Mset=Mreq ^ Oset=Oreq (peça setada = peça requerida)
t_{49}
t_{50}
     sensor fim esteira
     Peça retirada
t_{51}
```

```
Table 5: Lugares do Módulo 2 pt 2
P_{54}
       Mag2 vazio
       Mag2 com peça
p_{55}
       Estender Mag2
P56
       Retrair Mag2
P57
       Ligar Esteira sentido normal
p<sub>58</sub>
p<sub>59</sub>
       material:=1 (material é metal)
p_{60}
       material:=2 (material é plástico)
p_{61}
       cor:=1 (cor é branca)
p_{62}
       cor:=2 (cor é preta)
p_{63}
       cor e material setados
p<sub>64</sub>
       orientação:=1 (orientação é para cima)
P<sub>65</sub>
       orientação:=2 (orientação é para baixo)
P66
       tipo peça atual setado
P67
       liga esteira sentido normal
p_{68}
       estender pistão prata
p_{69}
       retrair pistão prata
p<sub>70</sub>
       estender pistão branco
p<sub>71</sub>
       retrair pistão branco
p_{72}
       estender pistão preto
p<sub>73</sub>
       retrair pistão preto
p<sub>74</sub>
       Cset:=0, Mset:=0, Oset:=0 (resetar peça setada)
p<sub>75</sub>
       liga esteira sentido normal
p<sub>76</sub>
```

peça pronta

p₇₇

```
Table 6: Transições do Módulo 2 pt 2
     Chave de presença de peça Mag2
t_{52}
t_{53}
     Mag1 Estendido
t_{54}
     Mag1 Retraído
t_{55}
     Sensor presença/profundidade
t_{56}
     Sensor Metal
t_{57}
t_{58}
     Sensor Plástico
t_{59}
     Sensor Branco
t_{60}
t_{61}
     Sensor Preto
t_{62}
t_{63}
     Sensor cima
t_{64}
t_{65}
     Sensor baixo
t_{66}
t_{67}
     Cset!=Creq v Mset!=Mreq v Oset!=Oreq (peça setada != peça requerida)
t_{68}
     Sensor presença pistão prata TODO^ Mset=1
t_{69}
t_{70}
     Pistão prata estendido
     Pistão prata retraído
t_{71}
     Sensor presença pistão branco TODO^ Mset=1
t_{72}
     Pistão branco estendido
t_{73}
     Pistão branco retraído
t_{74}
     Sensor presença pistão preto TODO^ Mset=1
t_{75}
     Pistão preto estendido
t_{76}
     Pistão preto retraído
t_{77}
     Recomeçar seleção de peça atual
t_{78}
     Cset=Creq ^ Mset=Mreq ^ Oset=Oreq (peça setada = peça requerida)
t_{79}
     sensor fim esteira
t_{80}
     peça retirada
t_{81}
```